



Rysunek 1: Schemat połączeń BP-50



Rysunek 2: Schemat połączeń BP-100 i BP-220

- 1.1 ALARM
- 1.2 GND
- 1.3 PROG
- 2.1 REMOTE (zdalny przełącznik może być również podłączony pomiędzy pin 2.1 oraz + baterii)
- 2.2 REMOTE + (zabezpieczony przed zwarcieniem z wewnętrznym rezystorem szeregowym 10kΩ)

Rysunek 3: złącze i numeracja pinów



Rysunek 4: System z baterią Litowo-jonową